

PET clip til PG8902 DSC & MP902 PG2 Visonic.

Varenr.: 10411

Montering af PET clip i detektoren.

1. Åben bagsiden af detektoren (låget til batterierne)
2. De 4 skruer skrues ud for at adskille detektoren forsigtigt
3. Pet clip monteres med medfølgende dobbelklæbende tape, som vist på billede
4. Detektoren samles igen forsigtigt
5. Indstil slideren i detektoren til **position 1** (18 kg. Pet)
6. Detektoren **skal** monteres i højden mellem minimum **2** og maksimalt 2,4 meter

Detektoren vil nu være masket op til ca. 70 cm, over jord højde.

PET clip fjerner uønskede alarmer fra ræve, katte, mindre hunde m.m. op til højden på ca. 70 cm.



Montering i detektor:

